

## Flexipads HIGH CUT LP100 Liquid Shine Polish



- Rimuove facilmente i segni P1500
- Senza silicone, cera o smalto
- Nessun riempimento, rimuove i problemi piuttosto che nasconderli
- Da utilizzare su superfici fresche o completamente curate
- A base d'acqua
- High Gloss (lucido 91)
- Non spruzzare
- Può essere applicato a mano o con lucidatrice
- Funziona a bassa velocità 1800 giri/min. quindi meno rischi di bruciare la vernice
- Non c'è bisogno di acqua (ma può essere utilizzata se serve)
- Senza silice per una miglior salute e sicurezza
- Biodegradabile

Per una finitura perfetta e un'alta lucentezza, ripetere il processo con il polish ZERO SWIRL

*Da utilizzare su una superficie pulita e adeguatamente curata, evitando superfici calde e la luce diretta del sole. Usare con il suo apposito tampone*


*schiuma di mescolatura bianca  ( [AP005](#) ) usando una lucidatrice elettrica o ad aria a circa 1800 giri / min.*

*Applicare una piccola quantità di HIGH CUT sul tampone di schiuma, posizionare la schiuma sulla superficie da rettificare e avviare la macchina, spostando la lucidatrice in un movimento circolare.*

*Pulire la superficie con il panno morbido in ultra-microfibra ( [KIT 365](#) ) una volta terminata l'operazione.*



Tampone Bianco [AP005](#) per High Cut LP100



Panno in super-microfibra [KIT 365](#) – cm. 40x40